TREN DE ESTACIONAMIENTO RETRÁCTIL MECÁNICO (DOS VELOCIDADES)

1- **BAJADO DEL TREN RETRÁCTIL**
Coloque la manija en el eje de accionamiento rápido y gire hasta que las zapatas toquen el suelo.
Con la manija en el eje de accionamiento lento gire levantando hasta el punto deseado.

2- LEVANTADO DEL TREN RETRÁCTIL
Coloque la manija en el eje de accionamiento lento y gire bajando el semirremolque hasta que el mismo encuentre apoyo en el vehículo tractor.
Coloque la manija en el eje de accionamiento rápido y gire hasta el fin de su carrera de accionamiento.
3- Retirar la manija y guardar

CUIDADOS ESPECIALES

Para su seguridad, recomendamos verificar los siguientes puntos antes de emprender un viaje.

1. Verifique que la palanca de enganche esté trabada (en semirremolque).
2. Las cadenas de seguridad y traba del gancho de lanza estén colocadas (en acoplados).
3. Verifique el correcto inflado de los neumáticos, evitando el mal desgaste de los mismos.
4. Verifique que las ruedas de auxilio estén fijas en sus soportes.
5. Verifique que los puntos de lubricación esten bien engrasados

6. Vacíe el tanque de agua potable todos los días.
7. IMPORTANTE:
Reapriete grampas y tuercas de las ruedas después de la primera carga.
8. Después de 500 Km. haga regulación de frenos con los tambores fríos.
9. Coloque la rueda de auxilio con el disco de fijación hacia arriba para no dañar la rueda ni el portaauxilio.
10. Verifique que esté todo bien fijado. Si posee cadenas interiores, verifique su estado.
11. Verifique (según el modelo) que todos los herrajes y puertas de la carrocería estén trabados y cerrados.

2 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ENGANCHE

El enganche del remolque al vehículo tractor debe hacerse a través del perno de enganche.

1. Verificar que el plato de enganche esté debidamente lubricado.
2. Aproximar el vehículo tractor al semirremolque a una distancia que permita conectar las mangueras de aire y cables eléctricos.
3. Conectar las mangueras de aire y cables de corriente.
4. Empujar la manija del plato de enganche hasta que el mismo quede trabado, verificando que el enganche del perno esté totalmente abierto.
5. Verificar la altura del tractor y del semirremolque.
6. Aproximar lentamente el vehículo tractor al semirremolque manteniéndolo alineado hasta que el acoplamiento se realice perfectamente, en este momento la manija trabará automáticamente.
7. Asegurarse que el acoplamiento esté bien realizado, tirando brevemente hacia delante con el tractor.
8. Levantar el tren retráctil de estacionamiento. Verificando la colocación de la traba seguro.
9. Asegurar el buen funcionamiento de las conexiones neumáticas y eléctricas.
10. Verificar que la presión de aire sea adecuada.

DESENGANCHE

1. Procurar siempre que sea posible un lugar adecuado, o sea un terreno plano y compacto, en caso contrario recomendamos el uso de planchas bajo las zapatas del tren de levantamiento.
2. Accionar el freno de estacionamiento del tractor.
3. Desacoplar las mangueras del circuito neumático y las conexiones eléctricas.
4. Bajar el tren de estacionamiento retráctil.
5. Tirar de la manija del plato de enganche.

CARGA

Una correcta distribución de la carga sobre un vehículo aumenta la eficiencia y rentabilidad del mismo, obteniendo mayor vida útil de las partes componentes de la suspensión; rodamientos, cubiertas, elásticos, balancines, etc.

Al estar bien cargada la unidad, el resto de los componentes del vehículo trabajan armoniosamente con la suspensión y permite un frenado correcto en toda la unidad.

CONSEJOS GENERALES

1. Repartir la carga uniformemente. Tratando de que el centro de la misma coincida con el centro de carga del vehículo.
2. No sobrecargar los ejes más de lo que permite la capacidad del eje o las cubiertas.
3. Sujetar bien la carga. Las cargas deberán ser específicas para cada tipo de vehículo y deberán evitarse las cargas concentradas en un solo punto del chasis.
4. Cumplir con la LEY DE TRÁNSITO 24449 Y DEC REGLAMENTARIO 779/95.
5. Verifique también el funcionamiento de las bocas de descarga y los pernos de fijación.
6. Si su unidad posee trabas porta contenedores verifique su buen funcionamiento.